

# **Anleitung ASOA-FLIESSVERBESSERER**

Der ASOA-Fließverbesserer wird als Konzentrat geliefert.

Bitte mischen Sie die benötigte Menge in der Pumpsprühflasche mit Wasser an.

Sie benötigen eine 5%ige Lösung.

Beispiel:

Für 100 ml brauchen Sie 95 ml Wasser und 5 ml Konzentrat.

Für 250 ml (dem Inhalt der Pumpsprühflasche) brauchen Sie

237,5 ml Wasser und 12,5 ml Konzentrat.

In Praxis die Flasche fast voll machen und ca. 12,5 ml Konzentrat zugeben.

Das Sicherheitsdatenblatt finden Sie unter diesem Link:

<http://asoa.de/images/pdf/Fliessverbesserer.pdf>

Verwendung:

Gestalten Sie die zu schotternde Fläche fertig. Sprühen Sie mit der Pumpsprühflasche etwas ASOA-Fließverbesserer auf die Fläche. Dabei nicht sättigen, sonst bleibt kein Platz für den Schotterkleber.

Weitere Anwendungen:

Sie können den ASOA-Schotterkleber bis 1:1 mit Fließverbesserer verdünnen.

Der ASOA-Fließverbesserer eignet sich auch zum Verdünnen der meisten wasserverdünnbaren Farben.

Haltbarkeit:

Alle gebrauchsfertigen Mischungen sind zur baldigen Verwendung gedacht.